

C015 Granulats de chanvre pour ENDUIT



Utilisations :

- Dégrossi d'enduit,
- Seconde passe talochée,
- Remplissage de vide

Exemple d'utilisation en enduit sur maçonnerie :

Maçonnerie pierre (terre,
bloc béton, brique rouge)



Dégrossi d'enduit
= 1ère couche de 3cm

Seconde couche d'enduit à
talocher = 2 à 3 cm

Voie humide

Technichanvre

BP 3 - 29340 RIEC SUR BELON

Service technique et commercial :

T. : 02 98 06 45 34 - F. : 02 98 06 56 68

technichanvre@wanadoo.fr

www.technichanvre.com

Technichanvre[®]
les solutions chanvre pour le bâtiment